Kalobee

H4 Pro Max
Смарт Часовник
Ръководство за употреба

Благодарим ви, че избрахте нашия смарт часовник. Като прочетете това ръководство, ще разберете напълно употребата на оборудването, ще оцените неговите практични функции и лесни методи за работа.

Компанията си запазва правото да променя съдържанието на това ръководство без предварително уведомление.

Конфигурация на пъзвосника: една кутия, едно ръководство, един хост, една зарядна стойка.

Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и го съхранявайте правилно.

Часовникът е водоустойчив при цялата си живот. Специално внимание трябва да се обърне на носенето му под гореши душове или сауни, тъй като не може да предотврати водните пари; когато се накисвате в морска вода, избягвате го на сухо и го почистете. Ако попадне вода поради неправилна употреба, нашата компания няма да предоставя безплатна гаранция. След накисване във вода, в отвора за високоговорителя ще се натрупа вода, моля, изтръскайте водата и звукът ще се върне към нормалното.

Ако часовникът се изтощи при пиковонапълнена употреба, моля, извадете зарядната стойка. Часовникът автоматично ще се зареди на зарядната стойка и USB устройството ще бъде псевдонимо в адаптера за зареждане. Входното напрежение на адаптера трябва да бъде 5V1A/2A. (Не използвайте зарядни адаптери с номинално напрежение над 5V, тъй като това може лесно да причини проблеми при зареждане)

Обзор на продукта:

Действия с тъчскрийна:

Плъзгане нагоре
Меню / Бутон
Плъзгане надясно
Бутон за Отмяна
Бутон за Отмяна
Бутон за Отмяна