


Lenovo thinkplus True wireless Bluetooth headset



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ВНИМАТЕЛНО
И ГО ЗАПАЗЕТЕ ЗА В БЪДЕЩЕ

Lenovo

Характеристики на продукта

Модел на продукта: За Lenovo XT8511
Bluetooth версия: V5.3
Ефективно разстояние: Около 10м
Диаметър на говорителя: 10 мм
Мощност на батерията: 1.5W
Импеданс: 32 Ω
Чувствителност на микрофона: -42dB в 1kHz
SNR: 90dB
Изкривяване: <5%
Честотна характеристика: 20HZ-20KHZ
Време за игра: около 4.5 часа
Капацитет на батерията на слушалките: 40mAh
Капацитет на батерията на кутията за зареждане: 300mAh
Време за зареждане на слушалките: около 1,5 часа
Време за зареждане на кутията за зареждане: около 1,5 часа

Опаковката включва

Bluetooth слушалки x 2
Кабел за зареждане x 1
Кутия за зареждане x 1
Ръководство x 1
Калачка за уши x 6

Предпазни мерки за продукта

(1) Не разглобявайте и не подменяйте никога част на този продукт и спазвайте специално отбелязаните методи на работа в това ръководство.
(2) Този продукт съдържа вградена презареждаема батерия. Забранено е да ударите, стискате, пробивате или да правите късо съединение на батерията.
Ако температурата е твърде висока, има деформация, подуване, изтичане на течност или други необичайни явления, моля, спрете да го използвате. Не поставяйте батерията в условия на висока температура и високо налягане, като открит пламък, излагане на слънце, нагревателни, пещи, и т.н., батерията не трябва да се потапя във вода.
След като използвате слушалките, не ги поставяйте на такива места: влажни, прашни, мазни или задушени, места с висока температура и високо налягане директно слънчева светлина, за да не причиняват щети на слушалките и батерията. Батерията може да бъде зареждана ограничен брой пъти и в крайна сметка ще остарее. Когато батерията се използва необичайно, можете да смените батерията с нова. Въпреки това, не сменяйте батерията сами. Ако батерията е неправилно сменена, има опасност от експлозия.
(3) След като продуктът бъде бракуван, не го изхвърляйте в огъня. Обработката на

(4) По време на експлоатация, поради големите разстояния, прелистия или прелитане с други безжични сигнали и др., когато слушалките се използват, слушайте музика, гледате видео, играете игри, и т.н., ще има случайни прекъсване на връзката, като В този случай можем да изключите слушалките или стойте далеч от смущенията.
(5) Когато зареждате зарядното устройство, моля, използвайте адаптер с изходно напрежение DC 5V/1A. Трябва да ползвате адаптер което е сертифициран от производителя с CCC сертификата за безопасност. Не използвайте бързо зареждане на електрически уреди, за да не причините прекалено нагряване на батерията. Продължителността на времето за зареждане не трябва да надвишава определеното такова. Не използвайте слушалките докато се зареждат, за да избегнете повреда.

Указания за безопасност

Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.
Ако потребителят промени или модифицира тези Bluetooth слушалки без разрешение, той ще ги повреди.
Имайте право на услугите, включени в устройството.

(1) Електромагнитни смущения:
Електронно оборудване: За да се избегне смущения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете вашето Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.
Указания за безопасна и ефективна употреба
Забележка: моля, прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth слушалките.

Ако потребителят промени или модифицира тази Bluetooth слушалка без разрешение, той ще загуби непрекъснатото удоволствие
Имайте право на услугите, включени в устройството.

(1) Електромагнитни смущения:
Електронно оборудване: За да се избегне влиянието на смущения или несъвместимост на конфигурацията, моля, изключете своя Bluetooth устройство в съответствие с разпоредбите.
Гражданска авиация: След казане, моля, изключете вашите Bluetooth слушалки съобразно инструкциите на стюардеса. Това е строго забранено и използването на Bluetooth слушалки по време на полет, за да се избегнат смущения с комуникационната система на самолета.
(2) Безопасността има значение:
Поставяне: Препоръчително е да поставите Bluetooth слушалките на място, където няма да бъдат натиснати, когато не ги използвате. Натисъкът може да причини повреда на продукта или лично нараняване.
Деця: Не позволявайте на децата да си играят с Bluetooth слушалките, някои от малките части могат да се отделият и могат да бъдат поглътени. Поглътването им причинява опасност.

Инструкции за експлоатация на продукта

1. Включване:
Метод 1: Извадете лявата и дясната слушалка от зареждащата кутия и включете слушалките.
Метод 2: С изключени слушалки (новия зареждащата кутия), натиснете и задръжте лявата и дясната мултифункционална слушалка.
Бутони за около 2-4 секунди, за да включите слушалките.
2. Изключване:
Метод 1: Поставете лявата и дясната слушалка в зареждащата кутия, когато е включена, и изключете слушалките.
Метод 2: Натиснете и задръжте многофункционалните бутони на лявата и дясната слушалка във включено състояние за около 3-5 секунди, за да изключите слушалките.
Забележка: Когато слушалките са включени и не са свързани със съответното Bluetooth устройство за 3 минути, те автоматично ще се изключат; Превключено е ефективното разстояние за връзка на сигнала и не се свързва със съответното Bluetooth устройство. След 3 минути, автоматично ще се изключат.

3. TWS сдвоаване:
a. Ако не е запазено сдвоаването, слушалките пак ще се сдвоят автоматично при включване.
b. Ако сдвоавант се запазено, при включване на Bluetooth устройството, слушалките ще се сдвоят автоматично.

4. Автоматично превключване между ляво и дясно ухо:
a. По време на използване на слушалките, поставяването на лявата или дясната слушалка в кутията за зареждане за зареждане автоматично ще превключи музиката към другата слушалка.
b. По време на използване на слушалки, поставяването на лявата (или дясната) в кутията за зареждане няма да повлияе на нормалната работа на лявата или дясната слушалка.

c. След TWS връзка, в режим една слушалка, премахването на другата слушалка няма да спре използваната слушалка да работи.
d. Вземете лявата или дясната слушалка, за да свържете телефона обратно.

5. Сдвоаване с Bluetooth устройството:
Отворете опцията за настройка на Bluetooth на Bluetooth устройството, с което ще бъдат сдвоени слушалките, въведете опцията, намерете името на Bluetooth сдвоаването на слушалки "Lenovo thinkplus XT8511" и щракнете върху името на сдвоаване, за да сдвоите.

6. Възпроизвеждане на музика:
Предпазна песен: Кликнете три пъти на многофункционалния бутон на лявата слушалка.
Следваща песен: Кликнете три пъти на мултифункционалния бутон на дясната слушалка.

*Забележка: Когато използвате една слушалка, три клика върху някоя слушалка пускат следващата песен.

Увеличаване на звука: Натиснете два пъти многофункционалния бутон на дясната слушалка, за да увеличите силата на звука до своя максимум.
Намалчаване на звука: Натиснете два пъти мултифункционалния бутон на лявата слушалка

*Забележка: Когато използвате една слушалка, ако натиснете два пъти върху някоя от слушалките ще увеличи звука.
Пауза/възпроизвеждане: Натиснете върху мултифункционалния бутон на някоя от слушалките.

7. Телефон със свободни ръце:
Отговор на обаждане: Натиснете върху мултифункционалния бутон на някоя от слушалките.

Отказ на обаждане: Натиснете и задръжте многофункционалния бутон на някоя от слушалките.

Край на разговора: В режим на разговор щракнете върху многофункционалния бутон на някоя от слушалките.

8. Активирайте гласов асистент (единична операция):
Натиснете продължително многофункционалния бутон на лявата слушалка за две секунди, за да активирате гласовия асистент. Когато използвате една слушалка, кликнете и задръжте дъното лявата или дясната слушалка за да го активирате.

9. Превключване от режимите на игри и музика:
Кликнете и задръжте върху мултифункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди докато чуате сигнал за да влезете в режим игри. Кликнете и задръжте мултифункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди за да смените на музикален режим.

(1) В режим една слушалка не е възможно да смените между тези режими.
(2) Стандартен режим на слушалките е музикален режим.

10. Напомняне за нисък заряд на батерията:
Когато някоя слушалка е с нисък заряд на батерията, ще чувате сигнал на всеки 60 секунди. Моля поставете слушалките в зарядната кутия за да ги заредите, защото иначе ще се изключат поради нисък заряд на батерията.

11. Светлинен индикатор:
Слушалките са включени: Лявата или дясната слушалка ще мигат в червено и синьо.
Слушалките са изключени: лявата или дясната слушалка ще премигнат 3 пъти преди да се изключат.

Успешно сдвоаване: Слушалките ще мигат постоянно в червено и синьо след това индикатора ще спре.
Прекъсване на сдвоаването: Слушалките ще мигат постоянно в червено и синьо.
Успешно свързване с Bluetooth устройството: Индикаторът не свети.

Изключване на Bluetooth устройството: Индикаторите на лявата и дясната слушалка ще мигат постоянно в червено и синьо и после спират.

По време на зареждане на слушалките в зарядната кутия: Когато слушалките се зареждат в зарядната кутия дисплея и ще свети постоянно в бяло а слушалките в червено. Червеният светлинен индикатор става син като слушалките са заредени.

Зареждане на зарядната кутия: По време на зареждане процес дисплея на зарядна кутия ще мига, а когато е напълно заредена ще се излише числото 100 на него.

12. Връщане на фабрични настройки:
След като извадите двете слушалки от зареждащата кутия, те автоматично ще се включат и сдвоят. Когато слушалките не са свързани към Bluetooth устройството или когато слушалките са прекъснати от Bluetooth устройството, кликнете многофункционалния бутон и на двете слушалки пет пъти. След като слушалките се изключат автоматично, поставете ги обратно в зареждащата кутия и след това ги извадете. Двете слушалки автоматично ще се сдвоят и след като приключат, те могат да бъдат свързани към Bluetooth устройството за използване.

Приложимо за следните ситуации:
A: Когато двете слушалки не могат да бъдат сдвоени.
B: Когато използвате една слушалка за свързване на различни Bluetooth устройства отделно.
C: При изчистване на всички свързани Bluetooth устройства.



Мултифункционални бутони