

Инструкции за употреба на LED селфи лампа

Модел: LED Селфи лампа 40 см + Tripod 200 см

1. Обхват и предназначение

Настоящият продукт представлява пръстеновидна LED селфи лампа с регулируема стойка (tripod), предназначена за снимки, видеозаснемане, стрийминг, видеоконференции, грим и козметични дейности. Лампата осигурява равномерно осветление с регулируема яркост и цветна температура. Предназначена е за употреба в битови и сходни условия.

2. Нормативна рамка и съответствие

Продуктът е произведен в съответствие с приложимото европейско законодателство: Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите; Директива 2014/30/ЕС (EMC) относно електромагнитната съвместимост; Директива 2011/65/ЕС (RoHS) относно ограничението на опасни вещества. Забележка: Продуктът работи при 5V DC (USB захранване), поради което Директива 2014/35/ЕС (LVD) не се прилага.

3. Технически характеристики

Тип продукт: LED пръстеновидна лампа със стойка

Диаметър на лампата: 40 см

Захранване: USB 5V DC

Температура на цвета: 2700K – 5500K

Режими на светлина: топла, неутрална, студена

Регулиране на яркостта: плавно

Управление: бутон за регулиране на яркост и температура

Държачи за телефон: 3 броя

Съвместимост: мобилни устройства до 6.5 инча

Въртене: 360°

Стойка (tripod): до 200 см

Материали: пластмаса и метал

Общи изисквания за безопасност

Използвайте продукта само по предназначение.

Забранява се:

използване при повреден кабел или компоненти;

излагане на вода или влага;

покриване на лампата по време на работа;

директно продължително гледане в светлината;

разглобяване или модифициране;

използване върху нестабилна повърхност.

Неправилната употреба може да доведе до прегряване, повреда на продукта или риск от пожар.

4. Инструкции за сглобяване и свързване

Разгънете трипод стойката и я поставете на равна повърхност. Монтирайте лампата върху стойката чрез сферичната глава. Поставете държачите за телефон. Свържете USB кабела към захранване (адаптер, компютър или външна батерия). Уверете се, че всички елементи са стабилно фиксирани.

5. Инструкции за използване

Включете лампата чрез контролния бутон.

Изберете режим на светлина (топла, неутрална или студена).

Регулирайте яркостта според нуждите.

Настройте позицията на лампата и телефона.

6. Експлоатация

Осигурете добра вентилация по време на работа.

Не използвайте при наличие на необичайно нагряване, миризма или нестабилност.

Не оставяйте включена без надзор за продължително време.

Не излагайте продукта на директна слънчева светлина.

7. Поддръжка и почистване

Почиствайте със суха или леко влажна кърпа.

Изключвайте от захранването преди почистване.

Не използвайте агресивни химически препарати.

8. Съхранение и транспорт

Съхранявайте в суха и чиста среда.

Избягвайте удари и падане.

Сгъвайте стойката внимателно.

Не прегъвайте кабела.

9. Отговорност

Производителят или вносителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба, неспазване на инструкциите или механични повреди.

10. Допълнителни предупреждения

Да се пази от деца.

Не използвайте при повредени части.

Уверете се, че стойката е стабилна преди употреба.

При повреда незабавно прекратете използването.

Рециклиране и изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване



Продуктът не е битов отпадък. Той носи символа за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Това означава, че продуктът трябва да се обработва съгласно европейската директива 2012/19/ЕС, за да бъде рециклиран и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда и човешкото здраве.

За да осигурите правилното третиране на продукта след края на експлоатационния му срок, предайте го в подходящ пункт за събиране и рециклиране или се свържете с местните общински служби. Неправилното изхвърляне на отпадъци може да доведе до налагане на глоби.

Продуктът отговаря на европейските стандарти и е маркиран със CE маркировка.

